


Gewichtsanzeige Typ: KPZ 51(E)-8

Standardanzeige zur KPZ 1, KPZ 2 und KPZ 2E-06-*



Tarierung bis 100 %, Nullkorrektur, Brutto- / Netto – Wägung, Sollgewichtskontrolle, Mehrbereichsteilung, Hinterleuchtete LCD – Anzeige, Eichfähig 





Kurzbeschreibung: KPZ 51(E) - 8 Robustes widerstandsfähiges ABS Elektronikgehäuse bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur, große Bedientasten.

LCD-Anzeige, 6–stellig, 26mm hohe Ziffern, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur – 10 ° bis + 40 ° C. 2 30Volt Netzbetrieb, Batteriebetrieb möglich (Option)

Funktionen : Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Wägung, bis 100 % Tarierung per Knopfdruck, Brutto - / Netto-umschaltung, Datenausgabe über Serielle Schnittstelle möglich (Option) inklusive Wäge-Additionsspeicher mit fortlaufender Numerierung (beim Druck), Minusanzeige, Hinterleuchtung des Display (3 Varianten wählbar), Sollgewichtskontrolle / Grenzwert – Überwachung – HIGH – OK – LOW - (d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige) automatische Selbsttest-funktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

LED-Anzeige für : Nullstellung, Tarierung, Stabilität, Ladezustand, Additionsspeicher, LOW-Bat-Anzeige, Sollgewicht/Grenzwert

Optionen : Schnittstelle RS 232, Datenübertragung per Funk, Daten-Ausgabe auf Drucker, verschiedene Formate wählbar. Rollendrucker / Etikettendrucker. Schaltpunkte / Relaisausgang (High-OK-LOW). Wechsel – Akku.)

Taste	Beschreibung
ON/OFF	Dieser Schalter befindet sich an der Gehäuseaußenseite und dient zum An- und Ausschalten der Anzeige. Sobald nach dem Anschalten, im Display, →0← erscheint, ist die Waage wägebereit.
→0←	Mit dieser Taste setzt man die Anzeige auf die Nullmittelstellung zurück. Drücken Sie diese Taste wenn die Waage ohne Belastung nicht 0,0 anzeigt. Der Funktionsbereich beträgt $\pm 2\%$ der Kapazität der Waage. Der maximale Wägebereich bleibt jedoch zu 100 % erhalten.
	Durch Druck auf diese Taste, kann ein auf der Plattform liegendes Gewicht (z. B. Behälter) oder ein auf der Anzeige stehender Wert auf null tariert werden. In der Anzeige erscheint „ Net „. Der Tara-Bereich beträgt 100% der Kapazität der Waage. Mehrfach tarieren ist möglich. Der maximale Wägebereich wird um den Tarawert reduziert. Bei Tarierung eines vollen Behälters wird das Gewicht negativ angezeigt. Bei Entnahme aus diesem Behälter verändert sich selbstverständlich der negative Gewichtswert. Negative Gewichtswerte können auf 0.00 tariert werden. Tara löschen : Entfernen Sie die volle Last von der Plattform dann drücken Sie die  Taste, im Display erscheint ▼ GROSS .
NET GROSS	Mit dieser Taste wird die Gewichtsanzeige zwischen Netto und Brutto hin- und hergeschaltet. Durch die Symbole „ Net „ oder ▼ GROSS ist erkennbar welcher Gewichtswert angezeigt wird. Die Taste NET GROSS ist nur aktiv wenn ein Gewicht tariert wurde. Bei Anzeige des Bruttowertes (▼ GROSS) sind die anderen Tasten gesperrt.
	Durch Druck auf diese Taste, können Daten an der Schnittstelle (Option) ausgegeben werden oder mit dem Drucker (Option) ausgedruckt werden. Der Gewichts-wert wird in den Ausdruckadditionsspeicher eingefügt. Im Display erscheint das Symbol ▼ M+ . Um die Gesamtsumme aller ausgedruckten Gewichte auszudrucken, muß die Waage entlastet sein und in der Anzeige das Symbol →0← angezeigt werden. Dann drückt man die  Taste zweimal kurz hintereinander.